

NOA[®]
BeTter sound

NOA ACTION



Sport Headphones

מדריך משתמש



תכני החבילה

1 x אוזניות Bluetooth

1 X מטען USB

1 X מדריך למשתמש

תאימות:

אוזניות אלה תואמות לרוב המכשירים שמעבירים קול באמצעות Bluetooth. ביניהם ניתן למצוא סמארטפונים, נגני MP3, טאבלטים, מחשבים אישיים וכו'.

הערה:

נא לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו לקריאה חוזרת בעתיד לפני השימוש במוצר.

תמונת המוצר



1. הפעלה / כיבוי / נגן / עצור

2. הגבר / אחורה

3. הנמך / קדימה

4. חיבור הטענה

5. מיקרופון

בטיחות

המוצר תוכנן תוך דאגה מרבית לבטיחות. עם זאת, במידה ויובא לשימוש בלתי הולם, מוצר זה עשוי לגרום לשריפה, הלם חשמלי או פציעה גופנית. על מנת להבטיח פעולה תקינה ללא תאונות, יש לעקוב אחר קווי ההנחיה הבאים:

1. נא לא להאזין באוזניות בעוצמת שמע גבוהה למשך תקופות זמן ארוכות. זה עשוי לגרום לנזק זמני או קבוע בשמיעה. מומלץ לשמור על עוצמת שמע נמוכה או בינונית בכל עת, למען בטיחותכם.
2. נא לא להשתמש באוזניות בזמן שיחה, נהיגה, רכיבה על אופניים, ריצה, הפעלת מכונות, או ביצוע פעילויות אחרות המחייבות את שמיעת הקולות הסובבים.
3. נא להפסיק את השימוש ולכבות את המוצר באופן מיידי במידה והוא מתפקד באופן חריג, מפיק קולות או ריחות בלתי שגרתיים, או מתחמם יתר על המידה.
4. נא לא לחשוף את המוצר לאש, טמפרטורה גבוהה, אור שמש ישיר, או מכה פיזית חזקה.

בטיחות

5. נא לא להשאיר את המוצר בתוך רכבים תחת אור שמש ישיר או מזג אוויר לווהט, מכיוון שהטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להיות גבוהה מאוד.
 6. נא לא להכניס את המוצר למים, לאחסן את המוצר בסביבה לחה, או לשפוך כל נוזל על המוצר.
 7. נא לא לחשוף את המוצר לאבק, עשן או אדים. אין לאפשר לחלקיקים קטנים להכנס לתוך המוצר.
 8. אין למקם את המוצר על משטחים לא יציבים או רוטטים.
 9. נא לא לנסות לפרק את המוצר או לבצע כל שינוי במבנה שלו או בכל אחד מחלקיו.
 10. נא להרחיק את המוצר מטווח הישגם של ילדים קטנים.
 11. נא לא לנקות את המוצר בזמן שהוא פועל או בעת הטענת הסוללה.
 12. המוצר מכיל סוללת יון ליתיום נטענת ומובנית.
- יש לזרוק את המוצר בנפרד במרכז המחזור המקומי שלכם.
אין לזרוק את המוצר בפח האשפה הביתי הרגיל.

ניקיון

1. נא לנתק את כבל הטעינה ולכבות את המוצר לפני הניקיון, מטעמי בטיחות.
2. יש לנקות את המוצר בעדינות עם מטלית לחה, ולאפשר לו להתייבש לחלוטין לאחר מכן.
3. אין להשתמש בתמיסות אורגניות או בכימיקלים אחרים כדי לנקות את המוצר.

מפרט טכני

4.0	גרסת Bluetooth
10 m	מרחק פעולה של Bluetooth
10 מ"מ	גודל ההתקן
20 Hz - 20 kHz	תדירות תגובה
16Ω	עכבה של הרמקול
$110 \pm 3 \text{ dB at } 1 \text{ kHz}$	רמת לחץ שמע
שעות 4-6 $\leq$	זמן ניגון
150 שעות	זמן המתנה
60 mAh	קיבולת סוללה
50 דקות	זמן הטענה של הסוללה ~
5 V	מתח הטענה של הסוללה

מפרט טכני

יש לשים לב כי מרחק הפעולה המעשי של Bluetooth תלוי במגוון גורמים, ויכול להיות קצר מ-10 מטרים במידה ויש מכשול בין האוזניות לבין המכשיר שלכם, או במידה והמכשיר שלכם לא תומך ב-Bluetooth 4.0.

הפעלת / כיבוי האוזניות:

לחצו על כפתור ההפעלה / כיבוי למשך 2 שניות כדי להפעיל / לכבות את האוזניות.

הטענת האוזניות:

יש להטעין את המוצר לפני השימוש הראשון, כאשר הוא לא נדלק, או כאשר הוא נכבה באופן אוטומאטי במהלך השימוש. על מנת להטעין את המוצר, יש לחבר את חיבור ההטענה לחיבור USB במחשב שלכם או בשנאי בעזרת כבל ההטענה. נורת הLED תאיר בצבע אדום כאשר הסוללה בהטענה, ותמיד תיכבה כאשר הסוללה הוטענה במלואה.

מצב Bluetooth:

שיוך האוזניות למכשיר עם Bluetooth:

1. יש לוודא כי האוזניות מופעלות.
2. יש להפעיל את אפשרות הBluetooth בנגן ה-MP3 שלכם, סמארטפון, מחשב או טאבלט, ולאפשר להם לחפש אחר מכשירים.
3. לחצו על כפתור ההפעלה / כיבוי למשך 2 שניות. נורת הLED תהבהב באדום וכחול. האוזניות מוכנות לשיוך.
4. האוזניות יופיעו בתור "Noa Action" ברשימת המכשירים הזמינים. יש לבחור ב"Noa Action" כדי לשייך ולחבר. יש להכניס את קוד השיוך "0000" במידה ומבקשים אותו. נורת הLED תהבהב פעם אחת בכחול כאשר נוצר החיבור.
5. האוזניות יכולות להשתייך באופן אוטומאטי למכשיר האחרון שאליון חוברו בעת הפעלתן, במידה והמכשיר נמצא בטווח הפעולה של Bluetooth ואפשרות הBluetooth שלו פעילה. ייתכן ותצטרכו לנתק את האוזניות מהמכשיר הקודם לפני שתשייכו אותן למכשיר אחר.

מצב Bluetooth:

שימוש באוזניות במצב Bluetooth:

1. לחצו על כפתור + למשך 2 שניות כדי לנגן את הרצועה הבאה, לחצו על כפתור - למשך 2 שניות על מנת לנגן את הרצועה הקודמת.
2. לחצו על + על מנת להגביר את עוצמת השמע, ולחצו על - על מנת להנמיך את עוצמת השמע.
3. לחצו על כפתור ההפעלה כדי לעצור, ולחצו עליו שנית על מנת להמשיך.
4. לחצו על כפתור ההפעלה על מנת לענות לשיחה נכנסת, ולחצו שנית על מנת לנתק.
5. לחצו על כפתור ההפעלה למשך 2 שניות על מנת לדחות שיחה נכנסת.
6. לחצו על כפתור ההפעלה פעמיים על מנת לחייג אל המתקשר האחרון.

בעיות נפוצות

ש1: מדוע אני לא מצליח להפעיל את האוזניות?
ת1.1: ייתכן ונגמרה הסוללה של האוזניות. יש להטעין את הסוללה בעזרת כבל ההטענה.

ש2: מדוע אני לא יכול לחבר את האוזניות למכשיר הBluetooth שלי?
ת2.1: ייתכן ואפשרות הBluetooth במכשיר שלכם איננה פעילה. יש להפעיל את אפשרות הBluetooth במכשיר שלך ולהרשות לו לחפש אחר מכשירים תואמים.

ת2.2: ייתכן והאוזניות התחברו למכשיר אחר.
יש לנתק (לבטל את השייך) של האוזניות מהמכשיר הקודם לפני חיבורם למכשיר אחר.

ת2.3: ייתכן והמכשיר לא זיהה את האוזניות שלכם.
יש לכבות את האוזניות, להפעיל אותן בשנית, לחפש אחר האוזניות במכשיר ה Bluetooth שלכם וליצור את החיבור בשנית.

בעיות נפוצות

ת.2.4 ייתכן והאוזניות רחוקות מדי ממכשיר הBluetooth שלכם. יש לוודא כי האוזניות קרובות מספיק למכשיר שלכם, וכי אין מכשול ביניהם.

ש.3: מדוע האוזניות לא מנגנות רצועות שמע בBluetooth?
ת.3.1: ייתכן והאוזניות לא נבחרו בתור מכשיר הפלט.
יש לשנות את ההגדרות במכשיר הBluetooth שלכם על מנת להשתמש באוזניות כדי לנגן את רצועות השמע.

ת.3.2: עוצמת השמע הונמכה למינימום. נא לחצו על הכפתור להגברת עוצמת השמע.

ש.4: מדוע איכות השמע נמוכה מאוד בBluetooth?
ת.4.1: ייתכן וחייבור הBluetooth אינו במצב האופטימאלי. יש לוודא כי האוזניות קרובות מספיק למכשיר שלכם וכי אין מכשול ביניהם.

תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

"מוצר" - הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים. תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד. ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו.

אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

תעודת אחריות

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.

ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.

ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.

ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.

ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.

תעודת אחריות

למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925

הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח:

1. וודא שמתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על הספק.
2. אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות.
3. אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה.
4. הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות.
5. הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה/רכב בלבד ולא לשימוש בסביבה לחה.
6. במקרה של התחממות יתר של הספק יש לנתקו ממתח הזנה ולפנות למעבדת שרות.
7. יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

NOA[®]
BeTter sound