

הנחיות שימוש נגן GPS למחשב

שחרור קובץ

1. חלץ את קובץ ההורדה באמצעות תוכנת WINRAR או WINZIP



2. הקלקה כפולה על הסמל GPSPlayer.exe תפתח את החלון המופיע למטה

The screenshot displays the GPSPlayer.exe application window. The main area shows a video feed of a white van on a road with blue directional signs. Below the video are digital displays for time, latitude, longitude, speed, and a speedometer. The interface includes playback controls like 'PLAY', 'STOP', and 'full screen mode', as well as a map view on the right side showing a street map with a red line indicating the route.

מקרא כפתורים בנגן GPS:

- (1) Open file: בחר קובץ לניגון
- (2) PLAY: נגן או עצור קובץ וידאו
- (3) STOP: הפסק ניגון
- (4) Screenshot: צילום מסך של הקובץ
- (5) Full screen mode: ניגון וידאו על גבי מסך המלא
- (6) Exit: יציאה מהנגן
- (7) Select the Map: בחירה בין מפות גוגל למפות באידו
- (8) Language: בחירת שפת ממשק הנגן
- (9) View large map: צפייה במפה על מסך מלא

(10)  : כיוון עוצמת השמע

(11) ניגון חוזר



(12) תצוגת המפה
רגיל , תלת ממדי , תצלום אווירי



(13) תצוגת מד מהירות
בחירה בין מצבי יחידות מדידה – מיילים או לפי ק"מ

