

1. פתח מכסה סוללה של מכשיר הקשר



2. יש להסית החוצה את הסרט בד ולהכניס את הסוללה הראשונה



4. יש לשים את הסוללה השלישית



5. יש לסגור את מכסה הסוללות



3. יש להעביר סרט בד מעל הסוללה הראשונה ומתחת לסוללה השנייה

