


מדריך משתמש S601



ברצוננו להודות לכם על שרכשת את מוצרנו. אוזניית הבלוטות' S601 מתאפיינת בעיצוב אופנתי, בפונקציות מעולות וברמת תאימות גבוהה, שתעניק לכם נוחות של שימוש ללא ידיים. בניהול שיחות טלפון ובהאזנה למוזיקה. יש לטעון את האוזניות לפני השימוש. עצה: יש להרחיק את הדיבורים מכרטיסי אשראי ומדיה מגנטית אחרת מחשש לאובדן התוכן האגור כתוצאה מפגיעה בתכונות המגנטיות.

חיבור בלוטות'

1. כאשר המכשיר במצב כבוי, יש להחזיק את ה-MFB לחוץ כשלוש שניות. ואז יישמע חיווי קולי "Power On, Pairing" (פעיל ובתהליך קישור) ולאחר מכן האוזנייה תיכנס למצב מקושר כשהנורית תהבהב בין כחול לאדום.
2. יש לפתוח את תוכנת הבלוטות' של הטלפון שלך ולחפש את האוזנייה.
3. אחרי מציאת האוזנייה ברשימת ההתקנים הסמוכים S601, הקישור יבוצע.

פעולות בסיסיות

- קישור כאשר המכשיר פעיל: יש להחזיק את ה-MFB לחוץ כשלוש שניות. ואז יישמע חיווי קולי "Power On, Pairing" (פעיל ומבצע קישור) ולאחר מכן האוזנייה תיכנס למצב חיבור כשהנורית תהבהב בין כחול לאדום. אם הקישור לא יושלם, האוזנייה תכבה את עצמה באופן אוטומטי.
- התחברות: לאחר קישור מוצלח עם הטלפון הנייד שלכם, יישמע חיווי קולי "Pairing Success, Sound Connected" (הקישור הצליח, הקול מחובר). אם גרסת הבלוטות' של האוזנייה מקודמת מגרסה 2.1, יהיה עליכם להזין את סיסמת הקישור "0000".
- ניתוק שיחות: תוך כדי ביצוע שיחה, יש ללחוץ על כפתור ה-MFB פעם אחת על מנת לנתק את השיחה.
- דחיית שיחות נכנסות: כאשר שיחה נכנסת, יש ללחוץ לחיצה כפולה על כפתור ה-MFB כדי לדחות את השיחה.
- העברת שיחה: בלחיצה על כפתור ה-MFB במשך שנייה אחת במהלך שיחה, השיחה תעבור לטלפון הסלולארי לאחר לחיצה נוספת במשך שנייה אחת על כפתור ה-MFB.
- השתקת שיחה והחלפתה: לחיצה ארוכה על כפתור הגברת והחלשת עוצמת הקול במשך כשתי שניות במהלך שיחה ולאחר מכן יישמע צליל "ביפ".
- מענה לשיחה: כאשר שיחה נכנסת, הדיבורית תקריא באופן אוטומטי את מספר הטלפון של המתקשר. יש ללחוץ על כפתור ה-MFB פעם אחת על מנת לקבל את השיחה.
- חיוג חוזר למספר האחרון שחויג: כאשר במצב המתנה לאחר חיבור, יש ללחוץ על כפתור ה-MFB פעמיים על מנת לחייג את המספר האחרון שחויג וצליל "ביפ" יישמע.
- השמעת מוזיקה/השהיה: יש ללחוץ על כפתור ה-MFB על מנת להשמיע מוזיקה. לחיצה נוספת תעצור את השמעת המוזיקה.
- הגברת עוצמת הקול: יש ללחוץ על כפתור +Volume פעם אחת על מנת להגביר את עוצמת הקול בדרגה אחת. כאשר עוצמת הקול מגיעה לדרגה המרבית שלה, יישמע צליל "דו דו".
- החלשת עוצמת הקול: יש ללחוץ על כפתור -Volume פעם אחת על מנת להחליש את עוצמת הקול בדרגה אחת. כאשר עוצמת הקול מגיעה לדרגה הנמוכה ביותר שלה, יישמע צליל "דו דו".
- השיר הקודם: בלחיצה על כפתור Volume- במשך שנייה אחת במהלך נגינת מוזיקה, הנגן יחזור לשיר הקודם.
- השיר הבא: בלחיצה על כפתור +Volume במשך שנייה אחת במהלך נגינת מוזיקה, הנגן יחזור לשיר הבא.
- חיווי סוללה iOS: לאחר קישור מוצלח של האוזנייה למכשיר של אפל, מכשיר זה יציג את מצבה הנוכחי של הסוללה שבאוזנית הבלוטות'.
- חיוג קולי: במצב המתנה, לאחר התחברות, יש ללחוץ על כפתור ה-MFB לחיצה ארוכה במשך של כשתי שניות ולאחר מכן לשחרר ולאחר מכן, יישמע צליל "ביפ".
- כיווי: לחיצה ארוכה על כפתור ה-MFB במשך כחמש שניות תכבה את האוזנייה; חיווי קולי מתאים יישמע ונורית החיווי תהבהב במשך שנייה אחת באדום.
- פונקציה חיבור מרובה נקודות: (1) יש לחבר את דיבורית הבלוטות' לטלפון הסלולארי A ולאחר מכן לסגור את פונקצית הבלוטות' של טלפון סלולארי 2. A) עתה יש לחבר את דיבורית הבלוטות' לטלפון סלולארי 3. B) יש לפתוח את פונקצית הבלוטות' של טלפון סלולארי A. הדיבורית תתחבר אוטומטית לטלפון סלולארי A (פונקצית החיבור האוטומטי צריכה להיות פעילה בטלפון), או שיש לבחור בטלפון את אפשרות ההתחברות הידנית. עתה, דיבורית הבלוטות' מחוברת לטלפון סלולארי A ול-B ובכך מגיע החיבור למספר נקודות של דיבורית בלוטות' אחת (במקרה זה, שני טלפונים).
- ניקוי רשומת קישור: במצב קישור, לחיצה ארוכה על כפתור ה-MFB והנמכת עוצמת הכול תנקה רישום של מכשיר בקישור ולאחר מכן יישמע צליל "ביפ".

מטען וסוללה

לפני שימוש במטען כלשהו לטעינת האוזנייה, יש לבדוק אם מפרט המטען תואם לדרישות המוצר. מתח היציאה המומלץ של המטען צריך להיות DC5V/1A. מתח טעינה גבוה יותר עלול גרום לנזק. אזהרה: יש להקפיד להשתמש במטען מומלץ בלבד. מטענים אחרים עלולים להפר את תנאי האחריות שניתנת לצידו וכן להיות מסוכנים. אם כבל הטעינה מסופק עם הדיבורית, יש לחברו למחשב על מנת לטעון את האוזנייה.

טעינת הסוללה

האוזנייה מגיעה עם סוללה נטענת מובנית שאינה ניתנת להסרה. אין לנסות להוציא את הסוללה. אם האוזנייה אינה נמצאת בשימוש במהלך תקופה ארוכה, יש לשמור אותה במקום יבש ומאוורר ולטעון אותה פעם בחודשיים. כאשר נורית החיווי מהבהבת באדום, הסוללה מתרוקנת. יש לטעון את האוזנייה. יש לחבר את המטען (לא כלול בערכה) לשקע חשמל.

הנורית האדומה תידלק באופן קבוע כאשר האוזנייה תהיה במהלך טעינה. אם הטעינה לא מתחילה באופן כמעט מיידי, יש לנתק את האוזנייה מאספקת החשמל ולחברו מחדש. טעינה מלאה של הסוללה מושגת אחרי כשעתיים. לאחר השלמת טעינת הסוללה, נורית החיווי האדומה תיכבה והכחולה תידלק במקום. עתה ניתן לנתק את המטען משקע הקיר ומפורט הטעינה.

סוללה טעונה במלואה יכולה לספק 7-15 שעות שיחה או 150 שעות המתנה. זמן השיחה בפועל בזמן ההמתנה עשוי להשתנות לפי סוג הטלפון, ההגדרות, אופני השימוש והסביבה.

עצות

על מנת להאריך את אורך החיים היעיל של הסוללה, אנו ממליצים לטעון את האוזנייה לפחות פעם בחודש. יש לכוון את עוצמת הקול של הסוללה בצורה הולמת כאשר זו בשימוש. אין להשתמש באוזנייה בעת השינה מחשש לפגיעה של האוזנייה בכך או מחשש לפציעות. יש להרחיק את האוזנייה מהישג ידם של ילדים. רכיבים קטנים של ערכת הראש עשויים לגרום לחנק ולפציעה בילדים.

תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

"מוצר" – הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו. תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 6 חודשים.

תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד. ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו. אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.

ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.

ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י צד שלישי.

ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.

ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.

למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר

לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925