

NOA[®]
BeTter sound



אוזניות בלוטות'

NOA RIO

מדריך למשתמש

ברצוננו להודות לך על שקנית אוזניות אלחוטיות מסוג NOA Rio
NOA Rio הינו מוצר שמגלם בתוכו את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, תומך בכל המאפיינים, נשלט על ידי מגע קליל ומשמיע מוזיקה ברמת אמינות גבוהה. הושם דגש על שיפור והרחבת חוויית השימוש, נוחות החבישה ועיצוב ההתאמה לחלק הפנימי של האוזן.
לחויית השימוש הטובה, נבקשכם לעיין במדריך זה בעיון רב לפני השימוש הראשון באוזניות.

כללי בטיחות
כדי לשמור על בטיחותך, יש לציית לכל הכללים המצוינים במדריך. יש להרחיק את המוצר מעצמים חדים, משטחים שאינם מאוזנים וכן מחלקים, אבזרים ואריזות ממתכת.
אין לפתוח את האוזניות, לפרקן או לנסות לתקן. הדבר עלול לגרום לתאונה, להתלקחות, לכשל במעגל האלקטרוני או להרס מוחלט של האוזניות. כל אלה אינם מכוסים על ידי כתב האחריות.
אין לנגב את האוזניות או לנקותן עם נוזלי ניקוי.
אין להשתמש באוזניות במקומות בהם יש פוטנציאל לסיכון או סכנה למשתמש.

תכולת האריזה



כבל מיקרו USB



אוזניות



מתאמי אוזן



שקיק בד



מארז טעינת הסוללה הפנימית



חיבור הטלפון

יש ללחוץ על לוחית הבקרה של האוזנייה המסומנת ב-R (ימין).
נורית החיווי תידלק וניתן יהיה לשמוע חיווי קולי "Power On"
(הופעל).

יש ללחוץ על לוחית הבקרה של האוזנייה המסומנת ב-L (שמאל).
נורית החיווי תידלק וניתן יהיה לשמוע "Power On" (הופעל).
R ו-L יתחברו יחד ליצירת מצב TWS. ניתן יהיה לשמוע חיווי קולי
"Left Channel" (ערוץ שמאל) מ-L ו-"Right Channel" (ערוץ
ימין) מ-R.

נורית החיווי של L תהבהב בכחול ואדום להזכיר שיש לבצע קישור.
יש להפעיל את פונקציית הבלוטות' בטלפון ולחפש התקן בלוטות'
תחת הכותרת NOA Rio

יש לבחור NOA Rio ולחברו.
חיווי קולי ישמיע "Connected successful" (חיבור מוצלח).
אם יש דרישה לסיסמה, יש להזין 0000.

לתשומת לבך!

הצעדים הנ"ל הם צעדי קישור ראשוניים. בדרך כלל, כאשר מוציאים את האוזניות ממארז הטעינה הטעינה, הן תידלקנה באופן אוטומטי ובעת החזרתן למארז הטעינה, הן תכבנה באופן אוטומטי.

קופסת הטעינה

יש להניח את האוזניות בתוך המארז. האוזניות ייטענו בצורה ישירה עד שהסוללה הפנימית שלהן תיטען במלואה.

יש ללחוץ על כפתור ההפעלה (OFF/ON) של המארז על מנת להציג את שיעור הטעינה של הסוללה ולטעון את האוזניות ידנית.

במהלך הטעינה, לחיצה כפולה על כפתור ההפעלה תביא כיבוי נורית החיווי של המארז ולהפסקת הטעינה של האוזניות.

יש להטעין את קופסת הטעינה ברגע שהסוללה מתרוקנת.



אוזניה שמאלית:

נגינת מוזיקה/ השהיה: לחיצה אחת

דילוג לבא: לחיצה כפולה

מענה לשיחה: לחיצה אחת

ניתוק שיחה: לחיצה אחת

אוזניה ימנית:

נגינת מוזיקה/ השהיה: לחיצה אחת

דילוג לבא: לחיצה כפולה

מענה לשיחה: לחיצה אחת

ניתוק שיחה: לחיצה אחת

מצב מונו

ניתן להשתמש באוזנייה הימנית (R) כאוזנית מונו כאשר זו מחוברת לטלפון.

לתשומת לבך, לא מומלץ לחבר את האוזנייה הימנית עם טלפון בחיבור מונו מכיוון שמצב הסטריאו עלול להשתבש.

פתרון: 1. יש להיכנס לרשימת חיבור התקני הבלוטות, לנקות

את הרשימה מהחיבור של שתי האוזניות (שמות זהים ברשימת
ההתקנים המחוברים לטלפון). 2. יש לאפס את החיבור לטלפון.

האוזניות קושרו (צימוד בוצע) לפני שנארוזו. אין צורך שהמשתמש
ינסה לצמד אותן כאשר משתמשים בפעם הראשונה.



מפרט האוזניות

סוללת אוזנייה: סוללת פולימר ליתיום

גרסת בלוטות': 5.0

מתח פעולה: 3.23 עד 4.2 וולט

תדירות האוזנייה: 2.4 עד 2.8 גיגה-הרץ

פרוטוקולים נתמכים: A2DP/ HFP/ HSP/ AVRCP

טווח פעולת האוזנייה: 10 מטרים

זמן פעולת אוזנייה בודדת במצב שיחה או מוזיקה: 4 שעות

זמן פעולת אוזנייה בודדת בהמתנה: 3 חודשים

מפרט מארז הטעינה

סוללת מארז הטעינה: סוללת פולימר ליתיום 450 מיליאמפר/ שעה

מתח טעינה בזרם ישר: 5 וולט

זרם טעינה: 250 מיליאמפר בזרם ישר

תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן: "מוצר" – הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.

תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.

ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו.

אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.

ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.

ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.

ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.

ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש.

ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך. למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר. לפניית בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925

NOA[®]
BeTter sound