

ECO[®]



ECO-WCH450

שעון מעורר עם תאורת לילה
וטעינה אלחוטית

מדריך למשתמש

לחצני תפעול:



תפעול

חיבור לחשמל:

1. חבר את כבל USB-A למתאם החשמל וחבר את כבל Type-C למוצר.
2. לאחר שכלל החיוויים דולקים המוצר יהיה מוכן להפעלה ובמצב המתנה.

טעינה אלחוטית:

1. מתח: W10.
2. תצוגת חיווי: חיבור החשמל הצליח - אור כחול מהבהב פעם אחת.
מצב המתנה - אור כבוי.
מצב טעינה - אור כחול דולק.
מצב סיום טעינה - אור כבוי.
מצב FOD -תקלת גוף זר- אור כחול מהבהב ברציפות.
מצב זה מתריע על גוף זר כמו מגנט, ברזל או כל גוף זר שמונע טעינה אלחוטית מהטלפון ויש להסירו

אפשרויות שעון מעורר:

1. ארבעה לחצנים: צלצול שעון מעורר, +, -, תאורה.
2. הגדרות מערכת:
לחץ לחיצה כפולה להגדרת צלצול שעון מעורר אחרי 12 שעות ואחרי 24 שעות.
בהגדרת שעון מעורר אחרי 12 שעות תופיע תצוגת PM על המסך.
3. הגדרות זמן:
א) לחץ על לחצן שעון מעורר להגדרת מספר הדקות, התאם את הערך עם: +/-.
ב) לחץ על לחצן שעון מעורר פעם נוספת להגדרת זמן מבחינת שעות, התאם את הערך עם: +/-.
ג) לחץ על לחצן שעון מעורר פעם נוספת לסיים הגדרות זמן.
4. הגדרת צלצול שעון מעורר:
א) לחץ על לחצן "+" במשך 3 שניות להפעלה או כיבוי של צלצול 1;
לחץ על לחצן "-" במשך 3 שניות להפעלה או כיבוי של צלצול 2.

חיווי צלצול שעון מעורר דולק כאשר השעון המעורר מופעל.
(ב לחץ על לחצן שעון מעורר להגדרת מספר הדקות, התאם את הערך עם: +/-.
(ג לחץ על לחצן שעון מעורר פעם נוספת להגדרת זמן מבחינת שעות, התאם את הערך עם: +/-.
(ד לחץ על לחצן שעון מעורר פעם נוספת לסיום הגדרות זמן.
(ה השעון המעורר מצלצל 3 דקות לפני הכיבוי האוטומטי ללא כל פעולה.
(ו לחץ על לחצן כלשהוא לבחירת מצב שינה בזמן צלצול השעון המעורר.
השעון המעורר יצלצל פעמיים נוספת לאחר 5 דקות. החיווי מהבהב ולחצן השעון המעורר אינו פועל במהלך מצב שינה. אם יש צורך בהגדרת זמן, לחצן "=" עוצר את צלצול 1 ולחצן "-" עוצר את צלצול 2. כלל הלחצנים יפעלו כרגיל;
(ז ניתן להגדיר את בהירות תצוגת הזמן באופן ידני לפי 5 שלבים (Off / Min / Second / Third / Max /). ניתן להשתמש בלחצן "+" ולחצן "-" בשביל להגדיר באופן ידני את בהירות התצוגה. ברירת המחזל הינה בהירות מקסימלית כאשר השעון המעורר מחובר לחשמל. לחיצה יחידה על לחצן "-" מחשיכה את התצוגה.

5. הגדרות תאורת לילה:
א ניתן להגדיר את תאורת הלילה לפי 9 מצבים: לבן, גווני RGB, אדום, כתום, צהוב, ירוק, תכלת, כחול וורוד.
ב לחץ פעם יחידה על לחצן התאורה בשביל להדליק את תאורה הלילה בצבע לבן. לחיצה נוספת מאפשרת להגדיר צבע אחר לפי הסדר המפורט בסעיף 1.
אחרי מעבר על כלל הצבעים הלחיצה האחרונה מכבה את תאורת הלילה.
6. מצב חסכון באנרגיה:
1 השעון המעורר מציג את הזמן בלבד, יש להסיר את מבווד הסוללה לפני השימוש.
2 לא ניתן לתפעל את השעון המעורר ללא חיבור לחשמל.
ההגדרות ישוחררו בזמן חיבור מחודש לחשמל.

הערה:

1. אזהרה: כדי להשתמש בפונקציות צלצול שעון מעורר, טעינה אלחוטית, תאורת לילה ופלט USB במקביל, החשמל יחובר באמצעות מתאמי QC2.0 או QC3.0 במידה ומחברים באמצעות מתאם 5V האפשרויות הינן טעינה אלחוטית וצלצול שעון מעורר בלבד.

2. אין ללחוץ לחיצות ארוכות או חזקות מידי על הלחצנים.
3. אין לפרק או להכניס לאש או למים בכדי למנוע קצר חשמלי.
4. אסור שימוש במטענים אלחוטיים בסביבת טמפרטורות גבוהות, לחות או סביבות שוחקות (גורמות לקורוזיה) בכדי למנוע קצר חשמלי.
5. אסור לקרב כרטיסים מגנטיים (תעודות זהות, כרטיסי בנק וכו') עם רצועות מגנטיות או שבבים בכדי למנוע כשל בכרטיס המגנטי.
6. שמור על יותר מ-20 ס"מ בין המכשיר הרפואי המושתל (קוצב לב, שבלול מושתל וכו') לבין המטען האלחוטי כדי למנוע הפרעה אפשרית למכשירים הרפואיים.
7. הרחק את המוצר מילדים במקרה של שימוש במטען האלחוטי כצעצוע כדי למנוע תאונות.
8. הרחק את המטען האלחוטי ואת המכשיר ממאגרי מים ונוזלים אחרים.
9. כדי לנקות את המטען, ודא כי ספק הכוח מנותק.
10. טמפרטורת שימוש: 0-45°
11. לחות בעקבות השימוש: 20-85% (40°).

- *התמונות במדריך זה מאוירות. המוצר הסופי עשוי להיראות שונה מהתמונות.
- * החבילה כוללת: מטען, כבל טעינה, מדריך שימוש.
- * מתאם מתח אינו כלול. ניתן לרכוש מתאם או להשתמש במתאם טלפון מקורי.

מפרט:

קלט: 5V/2A, 9V/2A
הספק יציאה: (MAX) W10
יעילות טעינה: 75%
מרחק טעינה: mm8
תדר: 110-205 KHz
גודל: 145x116x73mm

התקנים אפשריים: מוצרים מוסמכים עם תקן Qi.

תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
"מוצר" – הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.
תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.
ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו. אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:
א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.
ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.
ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.
ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.
ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש.

ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.
למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רוחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר.

לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925

دليل استخدام



٢- الوظائف

أ- توصيل الطاقة

- ١- قم بتوصيل طرف كابل USB-A بمحول الطاقة مع توصيل طرف USB-C بالمنتج.
- ٢- سيكون المنتج جاهزاً وفي وضع الاستعداد بعد أن تعمل جميع المؤشرات.

ب- الشحن اللاسلكي

- ١- الطاقة الخارجية: ١٠ واط
- ٢- عرض المؤشر: توصيل الطاقة بنجاح - يومض الضوء الأزرق مرة واحدة
الاستعداد - ينطفئ الضوء
الشحن - يضيء الضوء الأزرق
تم الشحن - ينطفئ الضوء
خطر الأجسام الغريبة - يومض الضوء الأزرق باستمرار

ج- وظائف المنبه

- ١- أربعة أزرار: المنبه، +، -، الضوء.
- ٢- ضبط نظام الوقت:
انقر مرتين على زر المنبه لإعداد نظام الوقت (١٢ ساعة / ٢٤ ساعة). سيتم عرض "مساءً" أثناء ضبط نظام الوقت على ١٢ ساعة.
- ٣- ضبط الوقت:
١) انقر على زر المنبه مرة واحدة للدخول إلى ضبط الدقائق، ثم قم بضبط القيمة باستخدام +/-;
٢) انقر على زر المنبه مرة واحدة بعد ضبط الدقائق للدخول إلى ضبط الساعات، ثم قم بتعديل القيمة باستخدام +/-;
٣) انقر على زر المنبه مرة ثالثة لإنهاء ضبط الوقت.
- ٤- ضبط المنبه:
١) اضغط على "+" لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط أو إلغاء تنشيط المنبه ١؛ اضغط على "-" لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط أو إلغاء تنشيط المنبه ٢. يكون مؤشر المنبه في وضع التشغيل أثناء تنشيط المنبه؛
٢) أثناء تنشيط المنبه، اضغط على زر المنبه لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى ضبط دقائق المنبه، ثم قم بضبط القيمة باستخدام +/-;

٣) انقر على زر المنبه مرة واحدة بعد ضبط دقائق المنبه للدخول إلى ضبط ساعات المنبه، ثم قم بضبط القيمة باستخدام +/-؛

٤) انقر على زر المنبه مرة ثالثة لإنهاء ضبط وقت المنبه؛

٥) يرن جرس المنبه لمدة ٣ دقائق ثم يتوقف تشغيله تلقائيًا في حالة عدم إجراء أي عملية.

٦) المس أي زر للدخول إلى وضع السكون عندما يرن الجرس. سوف يرن الجرس مرتين أخريين بعد ٥ دقائق. يومض المؤشر ويكون زر المنبه متوقف عن العمل أثناء وضع السكون. إذا كانت هناك حاجة إلى ضبط الوقت، يرجى الضغط لفترة طويلة على زر "+" لإيقاف المنبه ١ أو الضغط لفترة طويلة على "-" لإيقاف المنبه ٢. ستعمل جميع الأزرار بشكل طبيعي؛

٧) يمكن ضبط سطوع شاشة عرض الوقت يدويًا إلى ٥ درجات (إيقاف التشغيل / أدنى درجة / الدرجة الثانية / الدرجة الثالثة / أقصى درجة). يمكن استخدام زر "+" و زر "-" لضبط سطوع الشاشة يدويًا. الدرجة الافتراضية هي أقصى درجة سطوع عند توصيل الطاقة. انقر نقرة واحدة على زر "-" لتعتيم الشاشة بدرجة واحدة.

٥- ضبط عداد الإضاءة الليلية:

١) يمكن ضبط الإضاءة الليلية على ٩ أوضاع ألوان: أبيض، النموذج اللوني أحمر أخضر أزرق، أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق فاتح، أزرق، وودي؛

٢) المس زر الإضاءة مرة واحدة لتشغيل الإضاءة الليلية باللون الأبيض. المسه مرة أخرى لتحديد لون آخر بالترتيب المحدد في الفقرة ١-٥. وفي آخر لمسة ستنتطفئ الإضاءة الليلية.

٦- وظيفة الطاقة البيئية:

١) بطارية الساعة مخصصة لحفظ الوقت فقط، يرجى إزالة عازل البطارية قبل الاستخدام.

٢) تُعطّل جميع الوظائف أثناء فصل الطاقة. وتعمل الوظائف عند توصيل الطاقة.

د- ملاحظة

١- تنبيه: من أجل تشغيل المنبه، والشحن اللاسلكي، والإضاءة الليلية، ومخرج USB معًا، يجب توصيل الطاقة بمحاولات

QC2،٠ أو QC3،٠. في حالة التوصيل بمحول ٥ فولت، لا يمكن تشغيل إلا الشحن اللاسلكي والمنبه معًا.

٢- لا تضغط على المنتج ولا تضبطه.

٣- لا تفكك المنتج ولا تضعه في النار أو المياه لتجنب دائرة القصر أو تسرب التيار الكهربائي.

٤- لا تستخدم الشواحن اللاسلكية في درجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو النباتات المسببة للتآكل لتجنب تسرب الدوائر التالفة.

٥- لا تضع المنتج قريبًا جدًا من البطاقات الممغنطة (بطاقات الهوية، والبطاقات المصرفية، وما إلى ذلك) المزودة بشرائط أو

- رقائق مغناطيسية لتجنب فشل البطاقة الممغنطة.
- ٦- احتفظ بمسافة لا تقل عن ٢٠ سم بين الأجهزة الطبية المزروع (منظم ضربات القلب، والقوقعة المزروعة، وما إلى ذلك) والشاحن اللاسلكي لتجنب أي تشويش محتمل للأجهزة الطبية.
- ٧- اسحب المنتج من الأطفال في حالة لعبهم بالشاحن اللاسلكي لتجنب الحوادث.
- ٨- احتفظ بالشاحن اللاسلكي وجهاز الاستقبال بعيداً عن الماء والسوائل الأخرى.
- ٩- لتنظيف الشاحن، تأكد من فصل التيار الكهربائي.
- ١٠- درجة حرارة الاستخدام: ٠-٤٥ درجة مئوية.
- ١١- رطوبة الاستخدام: ٢٠-٨٥% (٤٠ درجة مئوية)

- * جميع الصور الواردة في هذا الدليل توضيحية. يخضع المنتج النهائي للوضع الحقيقي.
- * داخل العبوة: شاحن المنبه، وكابل الشحن، ودليل الاستخدام.
- * لا يأتي المنتج مع محول طاقة. يرجى شراؤه أو استخدام محول الطاقة الأصلي الخاص بالهاتف.

٣- المواصفات

- المدخلات: ٥ فولت / ٢ أمبير، ٩ فولت / ٢ أمبير
- الطاقة الخارجة: ١٠ واط (بحد أقصى)
- كفاءة الشحن: ٧٥%
- مسافة الشحن: ≥ ٨ ملم
- التردد: ١١٠-٢٠٥ كيلو هرتز
- الحجم: ١٤٥ × ١١٦ × ٧٣ ملم

- ٤- الأجهزة التي يمكن استخدامها
المنتجات المؤهلة معيار Qi.

* Inside package: alarm charger, charging cable, manual.

* power adapter is not included. Please purchase otherwise or use phone original adapter.

Specification

Input: 5V/2A, 9V/2A

Output power: 10W (MAX)

Charging efficiency: 75%

Charging distance: ≤ 8 mm

Frequency: 110-205KHz

Size: 145x116x73mm

Applicable Devices

Products qualified with Qi standard.

7) Time display brightness can be adjusted manually to 5 grades (Off/Min/Second/Third/Max). "+" and "-" can be used to adjust display brightness manually. The default grade is max brightness when power is connected. Single click "-" to dark the display one grade.

5. Night Light Setting:

- 1) Night light can be set into 9 color modes: white, RGB shade, red, orange, yellow, green, light blue, blue and pink;
- 2) Touch the Light button once to turn on the night light with white color. Another touch shall allow you to set another color in turn as specified in 5. 1). The last touch will turn off night light.

6. Eco-power function:

- 1) Button cell is only for time keeping, please remove the battery insulator before use.
- 2) All functions are out during power disconnection. Functions restored when power is connected.

Note

1. Attention: In order to function alarm, wireless charging, night light and USB output all together, power shall be connected by a QC2.0 or QC3.0 adapters. If connected by a 5V adapter, only wireless charging and alarm can work together.

2. Do not squeeze or collide.

3. Do not disassemble or put into the fire, water, to avoid short-circuit leakage.

4. Do not use wireless chargers in severe high temperature, humidity or corrosive environments to avoid leakage of damaged circuits.

5. Do not place too close to magnetic cards (ID cards, bank cards, etc.) with magnetic strips or chips to avoid magnetic card failure.

6. Keep more than 20cm between the implanted medical device (pacemaker, implantable cochlea, etc.) and the wireless charger to avoid potential disruption to medical devices.

7. Keep children from the product in case they play the wireless charger as a toy to avoid accidents.

8. Keep the wireless charger and receiver device away from water and other liquids.

9. To clean the charger, make sure the power supply is disconnected.

10. Usage temperature: 0-45°.

11. Usage humidity: 20-85% (40°)

* Pictures in this manual are all illustration. Final product is subject to fact.

Functions

Power Connection

1. Plug the USB-A end of cable into the power adapter while plug Type-C end into the product.
2. The product will be ready and stand by after all indicators are on.

Wireless Charging

1. Output: 10W
2. Indicator Display: Power connection successful – blue light flashes once
Standby – light off
Charging – blue light on
Charged – light off
FOD – blue light flashes continuously

Alarm Clock Functions

1. Four Buttons: Alarm, +, -, Light.
2. Time System Setting:
Double click Alarm button to setup 12-hour time system and 24-hour time system. PM will display while 12-hour time system is set.
3. Time Setting:
 - 1) Click Alarm button once to enter minute setting, adjust value with +/-;
 - 2) Click Alarm button once after minute setting, to enter hour setting, adjust value with +/-;
 - 3) Click Alarm button a third time to finish time setting.
4. Alarm Setting:
 - 1) Press "+" 3 seconds to activate or deactivate Alarm 1; Press "-" 3 seconds to activate or deactivate Alarm 2. Alarm indicator is on while Alarm is activated;
 - 2) While activated, press Alarm button 3 seconds to enter alarm minute setting, adjust value with +/-;
 - 3) Click Alarm button once after alarm minute setting, to enter alarm hour setting, adjust value with +/-;
 - 4) Click Alarm button a third time to finish alarm time setting;
 - 5) Alarm bell rings 3 minutes before automatic switch-off while no any operation.
 - 6) Touch any button to enter Sleepy Mode when bell rings. Bell will rings for 2 more times after 5 minutes. The indicator flashes and Alarm button is out of function during the Sleepy Mode. If time setting is needed, please long press "+" to stop alarm 1 or long press "-" to stop alarm 2. All buttons will function normally;





ECO-WCH450

Touch Alarm Clock
& Wireless Charger

Manual